

DARLING DEVIL

Information produit

FUN
FACTORY

DES NERVURES POUR UNE STIMULATION EXTRÊME

- Testez les ondulations d'une vibration puissante
- Incroyable à l'intérieur, comme à l'extérieur

BATTERY⁺
FLEXIBLE
POWER

NOUVELLE TECHNOLOGIE EXCITANTE

BATTERY⁺ en quoi cela est-il si spécial ?
... voire ci dessous

DES VIBRATIONS CIBLÉES

- Titillez votre partenaire avec de délicieuses chatouilles
- Insistez sur le clitoris, les mamelons ou le frenulum

SILICONE COMPATIBLE AVEC UN USAGE INTIME

- À la fois ferme et flexible
- Hypoallergène

DESIGN DUAL ACTION

- Permet de stimuler le clitoris et le point G en simultané
- Flexible pour un confort maximum

TOUCHES FACILES À UTILISER

- On/Off simple & rapide
- Touche de verrouillage
- 4 vitesses et 6 rythmes
- Témoin de niveau de charge à LED

CARACTÉRISTIQUES

- Le toy à piles le plus puissant sur le marché
- Puissance stable tant que le toy est chargé, contrairement aux autres vibromasseurs à piles
- Vibrations basses fréquences profondes
- Technologie de charge intelligente qui distingue les piles standards des piles rechargeables
- **KIT HYBRIDE** qui vous permet de recharger les piles à l'intérieur du toy
- 4 vitesses et 6 mouvements
- En silicone médicale : respect de la peau et des muqueuses
- Conçu et fabriqué avec soin en Allemagne



COMMENT UTILISER DARLING DEVIL

STANDARD

- On (démarrer) : Appuyez sur la touche **FUN** pendant une demi-seconde. Le moteur démarre sur une vitesse moyenne.
- Off (arrêter) : Cliquez à nouveau sur la touche **FUN**. **DARLING DEVIL** s'arrête instantanément.
- **DARLING DEVIL** démarre avec une intensité moyenne. Cliquez sur la touche **-** pour un réglage tout en douceur ou sur la touche **+** pour augmenter les intensités et le rythme.
- Si vous êtes en mode rythmique et que vous souhaitez revenir à une vibration régulière, il suffit d'appuyer sur le **-**.

TOUCHE DE VERROUILLAGE

- Verrouiller : Appuyez simultanément sur les touches **-** et **FUN**.
- Déverrouiller : Appuyez simultanément sur les touches **+** et **FUN**.
- Dans les deux cas, les touches clignotent et le toy vibre brièvement.

ALIMENTATION

- **DARLING DEVIL** utilise des piles AAA standards ou rechargeables !
- Les piles rechargeables peuvent être rechargées séparément ou vous pouvez utiliser un **USB MAGNETIC CHARGER** pour recharger les piles à l'intérieur du toy, de la même manière que si vous rechargez un jouet rechargeable.
- Les piles AAA et le **USB MAGNETIC CHARGER** ne sont pas inclus mais sont disponibles dans le **HYBRID KIT**.



HYBRID KIT (vendu séparément)

Choisissez votre alimentation

- 2 piles rechargeables AAA
- **USB MAGNETIC CHARGER**

Achetez-le maintenant ou dans un deuxième temps !

LES RAISONS QUI VOUS FONT AIMER FUN FACTORY

- Tous nos jouets sont fabriqués en Allemagne, dans nos ateliers qui respectent scrupuleusement toutes les normes européennes.
- Tout se passe sous le même toit : conception, production, conditionnement. Nous mettons tout en oeuvre pour minimiser l'empreinte carbone.
- Des matières de première qualité pour des produits sains et respectueux de votre corps. Ceci est l'engagement qualité **FUN FACTORY** depuis plus de 20 ans.



Made in Germany

Commandes : bestellung@FUNFACTORY.com
Autres demandes : info@FUNFACTORY.com