

Une Toute Nouvelle Sensation Pour un Tout Nouvel Orgasme

Tout nouveau concept de plaisir signé LELO, le massEUR sonique SONA™ stimule la totalité du clitoris, y compris la partie que vous ne voyez pas, grâce à des pulsations intenses, des vagues soniques qui offrent un orgasme d'un tout nouveau genre. Une extase qui se prolonge après la douce montée sensuelle et qui surgit du plus profond de vous.

### NUMÉRO DE RÉFÉRENCE COMMANDE (EAN)

7350075 026171 (NOIR)  
7350075 026164 (ROSE)  
7350075 026157 (CERISE)

### COULEURS DISPONIBLES



Cerise

Rose

Noir

### UTILISATION



Assurez-vous que SONA™ est déverrouillé en maintenant appuyés les boutons + et – simultanément pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Appuyez sur le bouton + pour l'allumer ; appuyez à nouveau pour augmenter la puissance des vibrations.

Appuyez sur le bouton ( ) pour parcourir les 8 modes de stimulation.

Appuyez sur le bouton – pour réduire la puissance des vibrations ; maintenez-le enfoncé pour éteindre SONA™.

### PHOTOS DU PRODUIT



### DONNÉES TECHNIQUES

**Matériaux:** Silicone ABS

**Fini:** Mat, Brillant

**Dimensions:** 99 x 88 x 56mm

**Poids:** 116g

**Batterie:** Li-Ion 530mA 3.7V

**Chargement:** 2h at 5.0V 400mA

**Durée d'Utilisation:** 1h


**Nombre de Modes:** 8

**Veille:** 90 jours

**Fréquence:** 120Hz

**Niveau Sonore Max:** <50dB

**Interface:** 3 boutons



### CARACTÉRISTIQUES

**Parfaitement Étanche et Facile à Nettoyer**



**Rechargeable via USB**



**8 Modes de Plaisir**



**Surpasse ses Concurrents en TOUT Point**

### AVANTAGES

Son design doux et étanche le rend incroyablement facile à nettoyer.

Grâce au câble de chargement USB, vous pouvez emporter SONA où que vous alliez.

Une délicieuse sélection de sensations pour du plaisir parfait.

Plus de puissance, plus de possibilités, plus de qualité, plus de plaisir.