



**SILICONE SANS DANGER
POUR L'ORGANISME**

- Toucher velours
- Hypoallergénique et non poreux

**MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
ALLEMANDE**

- Vibrations profondes et intenses
- 6 vitesses et 6 rythmes

POIGNÉE CIRCULAIRE ERGONOMIQUE

- Préhension facile même en cas de lubrifiant sur les doigts
- Parfaite pour les personnes à mobilité réduite

EXTREMITÉS MOBILES ET DYNAMIQUES

- Sensation de préhension et d'enveloppement qui augmente la sensibilité
- Décuplent les vibrations pour des sensations ultra-puissantes
- Stimule parfaitement le clitoris et les autres zones érogènes. et bien plus

PUISSANT ET COMPACT

- Impressionnante puissance de vibration dans un jouet plus court
- Idéal pour jouer en couple

TOUCHES FACILES À UTILISER

- Touche « On/Off » simple et rapide
- Touche de verrouillage
- Affichage lumineux du niveau de charge
- 18,9 cm longueur / 4,7 cm diamètre

**PRINCIPAUX
ARGUMENTS DE VENTE**

- Des extrémités mobiles qui augmentent la sensibilité et l'excitation
- Un vibromasseur puissant en format compact, parfait pour les couples
- Conçu pour masser le clitoris, les tétons et magique pour les fellations...
- Vibrations profondes et intenses
- 6 vitesses et 6 rythmes
- Fabriqué en silicone à usage intime, sans danger pour l'organisme
- Étanche et rechargeable
- 2 ans de garantie
- Conçu et fabriqué à la main en Allemagne



COMMENT FAIRE FONCTIONNER VOLTA

UTILISATION


- Mise en marche : appuyez sur **FUN** pendant une demi-seconde.
- Arrêt : Appuyez à nouveau sur **FUN**. **VOLTA** s'éteint automatiquement.
- Intensité et rythme : Appuyez sur **+** pour augmenter l'intensité et varier les rythmes. Pour diminuer l'intensité ou revenir à des vibrations constantes, appuyez sur **-**.

TOUCHES DE VERROUILLAGE

- Verrouiller : appuyez simultanément sur **-** et **FUN**.
 - Déverrouiller : Appuyez simultanément sur **+** et **FUN**.
- Dans les deux cas, les touches clignotent et le jouet vibre brièvement.

CHARGE

- Chargement initial : 4 à 6 heures
- Utilisation en continu sur l'intensité et le rythme maximum : 45 minutes




DU BOUT DU JOUET

Laissez les languettes « battent des ailes » autour du clitoris pour des sensations incroyablement puissantes.



POTENTIEL PUISSANCE 2

Enveloppez vos zones érogènes de vibrations ! Placez l'une des extrémités sur le clitoris et l'autre à l'entrée du vagin.



PARTAGEZ LES BATTEMENTS

Placez les languettes de part et d'autre sur le pénis et utilisez **VOLTA** pour décupler les sensations lors de la fellation.

LES RAISONS QUI VOUS FONT AIMER FUN FACTORY

- Tous les sextoys sont fabriqués en Allemagne dans une usine propre, fiable respectueuse des normes et des personnes.
- Les sextoys **FUN FACTORY** sont conçus, fabriqués et emballés dans un même lieu pour s'inscrire au rang des sociétés ayant les plus faibles empreintes carbone de l'industrie.
- Les produits et matériaux sont réglementés pour garantir le respect des normes européennes en matière de sécurité, de santé et d'impact environnemental.

Made in Germany

Commandes : bestellung@FUNFACTORY.com
Autres demandes : info@FUNFACTORY.com

